

► Náhradní vaky do hydropneumatických akumulátorů

Dojde-li i navzdory všem opatřením k poškození pryžového vaku, je nutno jej vyměnit. Aby mohl být rychle a správně stanoven odpovídající typ, uveďte prosím při poptávce nebo objednávce náhradního vaku tyto informace:

1) Výrobce, označení a referenční číslo akumulátoru (uvedeno na hliníkovém štítku)

Příklad: OLAER, TYP IHV 4-350/90, REF. 109320-01125

2) Druh kapaliny, která je v hydraulickém okruhu s akumulátorem použita

Standardně používané vaky jsou vyrobeny z NBR a jsou vhodné především pro minerální hydraulický olej. Pro jiné kapaliny (např. syntetické a biologicky odbouratelné oleje, nehořlavé kapaliny, voda, emulze, paliva) je zapotřebí zvolit odpovídající druh pryže.

3) Průměr dříku pryžového vaku (viz obrázek)

Vakové akumulátory procházely v průběhu let svým vývojem. Průměr otvoru pro dřík vaku u dříve vyrobeného kusu tak nemusí odpovídat současnému standardu. Používané průměry jsou 16, 22 a 50 mm.



Membránový akumulátor není rozebíratelný, a proto se musí v případě poškození membrány vyměnit celý kus.